


TOYOTA マークX(GRX133)

- IG ... IG電源
- AF ... エアフロ信号
- CAM ... カム角信号
- CAM(1) ... カム角信号(1)
- CAM(2) ... カム角信号(2)
- RPM(+) ... 回転信号(+)
- RPM(-) ... 回転信号(-)
- E ... アース

コンピューター目視図



車種	型式	年式	エンジン型式	備考	汎用	ワンタッチ	初期設定						ECU搭載位置	
					配線	配線	EG.	nE.	G2.	L.	in	tC.		CL.
マークX	GRX133	09.10-	2GR-FE				1	1	1	00	0	0	1	エンジンルーム

